

Wskaźnik poziomu sygnału RFM4.**RFM4 - niezbędne narzędzie instalatora**

Wskaźnik „**RF Signal Monitor**” przeznaczony jest do sygnalizacji poziomu sygnału radiowego i jest pomocny przy ustaleniu optymalnego zasięgu działania układu nadajnik - odbiornik. Umożliwia także wykrywanie innych sygnałów radiowych pojawiających się w paśmie 433,92MHz, które mogą lokalnie zakłócać odbiorniki Elmes i powodować ograniczenie zasięgu działania.

