

UWAGA UŻYTKOWNICY CENTRALI CB32B !

Centrala bezprzewodowa CB32B nie posiada wbudowanego modułu telefonicznego GSM i nie umożliwia podłączenia modułu zewnętrznego. Wszystkie funkcje i ustawienia odnoszące się do komunikacji GSM występujące w menu centrali są nieaktywne.

WAŻNE! Do wewnętrznego zasilania awaryjnego centrali CB32B należy stosować wyłącznie akumulatory litowo-jonowe **Li-Ion 3,7V** (typ 14500, tj. wielkości baterii AA) instalowane w centrali zgodnie ze wskazaną wewnątrz biegunowością. Zastosowanie innych akumulatorów lub instalacja niezgodna z oznaczeniem biegunów grozi uszkodzeniem centrali.